

Kontrolle von Wandhydranten



1. Kontrolle Feuerhahn
Feuerhahn unter Druck auf Dichtigkeit bei Spindel und Storz- oder Raccordanschluss prüfen. Gängigkeit kontrollieren und Feuerhahn schliessen.



2. Kontrolle Verbindungsschlauch
Länge des Verbindungsschlauhes kontrollieren und eventuell kürzen oder ersetzen (der Schlauch darf beim Ausschwenken des Haspels nicht knicken!)



3. Kontrolle Schlauch
Schlauch abrollen und auf defekte Stellen oder Knicke prüfen.



4. Allgemeiner Zustand
Der Hasepel kann gut ausgeschwenkt werden. Nicht zugehörige oder störende Abstellgüter werden entfernt, der Kasten ist sauber und die Türen schliessen gut. Der Wandhydrant kann als jederzeit einsatzbereit erklärt werden.